

SSSフォームレス

●施工手順

①型枠材の組立て・設置

底面通し材を設置し、そこに鋼板セグメントを千鳥配置にして組立ています。



②タイ材の取付け

タイ材を型枠材と底面アンカー筋に溶接し、所定の勾配となるように調整してしっかり固定します。



③コンクリート打設

コンクリートが型枠内のすみずみまで行きわたるように、内部振動機(バイブレーター)を使って壁面際までしっかり締固めます。



④型枠材の設置、コンクリート打設の繰り返し
鋼板セグメントのはめ込み、タイ材の取付け、
コンクリート打設を天端まで繰り返します。



⑤完成

