

● 施工手順

① 鋼矢板基礎施工

床掘・整地のあと基礎工を施工します。

直接基礎の場合は、均しコンクリートの打設、
底面通し材を設置し、鋼矢板を建て込みます。

鋼矢板打込み基礎の場合は、所定の根入れ深さまで
打込み基礎部を構築します。



② 鋼矢板セグメント建て込み

2 段目鋼矢板セグメントを 1 段目壁面材の間に挿入
します。



③ 中詰土の投入、まき出し、締固め

1 層の仕上がり厚が 30cm 以下となるように締固め
ます。鋼矢板セグメント建て込みと中詰工を繰り返し
所定の高さまで仕上げます。



④ 天端コンクリート施工

水通し天端部はコンクリートで補強処理します。



⑤ 完成

