

もたれブロック・ノン

●施工手順

①壁面ユニット設置

斜タイ材・吸出し防止材(植生マット)を取付けた壁面材と背面材をコイルと丸棒を使って連結し、前背面が一体の壁面ユニットを組立て、設置します。



②裏込め材の投入と突き固め

背面材の背面と切土面との間は、礫質土を投入し、突き棒でしっかり突き固めます。



③中詰材の投入、敷均し、締固め

勾配と通りを確認後、中詰土の投入・敷均しをして1層の仕上がり厚 30cm になるよう締固めます。転圧は小型転圧機により、壁面に平行に走行して行います。



④壁面ユニット設置、中詰めの繰り返し

組立てた次の段の壁面ユニットを、背面においてコイルと丸棒で連結し一体化します。それと中詰めを交互に繰り返して擁壁の天端まで仕上げます。



⑤完成

