

C B B O

●施工手順

①基礎工

補強鉄筋・アンカー鉄筋を設置して、バットレス鋼材下端まで、底版コンクリートを打設します。



②バットレス鋼殻材の組立て

上下流鋼殻材・側面鋼殻材を組立てます。



③バットレス内部コンクリート打設

所定の高さまで鋼殻材を組立後、内部コンクリートを打設します。上面の補強鉄筋および縦ビーム挿入用の塩ビ管を設置後、底版コンクリートを打設します。



④天端ストラット架設

バットレス天端付近までコンクリートを充填した後、天端接合鉄筋を取付け、天端ストラットを設置・固定します。



⑤ジョイントスペーサー・横ビーム設置

ジョイントスペーサーを挿入後、横ビーム材を据付めます。ジョイントスペーサー内に、単粒度碎石を投入します。



⑥縦ビーム設置・完成

水平梁材の位置までジョイントスペーサー・横ビーム設置を繰り返し、縦ビーム材を据付けます。ジョイントスペーサーの天端に蓋材を設置して完成です。

