

スーパーレクサ

●施工手順

①基礎底面確認、壁面材組立て

基礎地盤の支持力に問題ないことの確認と、
床掘り面の不陸調整をした後、吸出し防止材
(植生マット)と斜タイ材を取り付けた壁面ユニット
を設置します。



②タイ材の取付け

壁面材底面にタイ材連結金具を取付け、敷設した
タイ材をロックナットで連結します。



③背面アンカー材の設置

背面アンカー材を水平に整地された所定の位置に
設置し、ロックナットで固定します。



④土のまき出し・締固め

壁面ユニットあたり 2層転圧(1層仕上がり厚 30cm)
とし、中詰土の投入・まき出し・敷き均し、転圧を
行います。転落防止柵を盛替えながら、壁面ユニット
の設置、タイ材の敷設および中詰めを交互に繰り返
返して擁壁の天端まで仕上げます。



⑤完成

